

OHJE HEINOLAN MAANVASTAANOTTOALUEEN KÄYTTÄJÄLLE

1. VASTAANOTETTAVAT MAA-AINEKSET

Maanvastaanottoalueella vastaanotetaan ainoastaan puhtaita maa- ja kiviaineksia. Jätteen tuoja vastaa maa-ainesjätteen puhtauden selvittämisestä ennen niiden tuontia.

1.1. Maanvastaanottoalueelle EI SAA toimittaa

Maanvastaanottoalueelle ei saa toimittaa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maata, rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä tai asfalttijätettä.

Maanvastaanottoalueelle ei oteta vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema- tai peselatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli tällaisia maita alueelle halutaan tuoda, niistä tuojan on hyvissä ajoin ennen toimitusta esitettävä maanvastaanottoalueen vastaavalle hoitajalle luotettavat analyysitulokset ja puolueettoman laitoksen lausunto maa-ainesten haitattomuudesta.

2. AUKIOLOAJAT

Tunnistekortilla ylijäämämaiden tuonti on mahdollista ma – pe klo 7 – 20 ja lauantaisin klo 7 – 18 välisenä aikana.

3. AJONEUVOT

Maanvastaanottoalueelle voidaan ottaa maata normaalilla maansiirtokalustolla varustetuilla autoilla (nuppi, puoliperävaunu, kasetti).

4. TUNNISTEKORTIT

Tunnistekortit ovat maksullisia. Tunnistekortin saaminen edellyttää tiliasiakassopimusta Salpamaa Oy:n kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa osoitteesta salpamaa.fi/hinnasto/tiliasiakassopimus.

Tunnistekorttiin tallennetaan ajoneuvon rekisterinumero, asiakastiedot, voimassaoloaika ja ominaisuudet laskutusta varten. Tunnistekortti on ajoneuvokohtainen. Korttien tietojen muutoksista ja lisätilauksista huolehtii Salpakierto Oy:n lajitteluaseman hoitaja.

5. TOIMIMINEN MAANVASTAANOTTOALUEELLA

5.1. Kuorman tunnistaminen ja portin avaaminen tunnistekortilla

Toiminta tunnistekortin kuormatietojen tallentamiseksi:

- A. Aina sisään ajaessasi (myös portin ollessa auki) vie tunnistekortti lähelle ulkotermiinalin kortinlukupäätettä. Portin avauduttua, aja sisään purkupaikalle.
- B. Aina ulos ajaessasi (myös portin ollessa auki) vie tunnistekortti lähelle portin sisäpuolella olevaa ulkotermiinalin lukijaa ja portti aukeaa.

Lajitteluaseman aukioloaikoina portti on auki. Muina aikoina porttia voidaan ohjata tunnistekortilla. Portti aukeaa sekä ulko- että sisäpuolelta. Kortinlukijalaitteen viereen ajetaan hitaasti ja näytetään kortti lukijalaitteelle, jolloin portti aukeaa. Portti on ”auki” asennossa 8 sekuntia, sen jälkeen portti sulkeutuu automaattisesti.

Tunnistekortin käyttäjä vastaa siitä, että samalla portin aukaisulla alueelle ei tule muita ajoneuvoja tai asiattomia henkilöitä. Asiattomat henkilöt tai ajoneuvot tunnistekortin käyttäjä on velvollinen ohjaamaan alueen ulkopuolelle ja/tai soittamaan poliisille.

5.2. Seuraa viitoitusta oikeaan purkupaikkaan

Maanvastaanottoalueen purkualue on merkitty viitoituksella.

5.3. Toiminta purkupaikalla

Purku- ja kääntöpaikalla on turvallisesti tilaa vain yhdelle ajoneuvolle kerrallaan. Jos purkamassa on jo ajoneuvo, odota vuoroasi. Noudata varovaisuutta sekä huolellisuutta toimiessasi purkupaikalla.

Mikäli purkupaikka on täysi tai huonossa kunnossa, ilmoitathan ongelmasta Salpamaan henkilökunnalle. Yhteystiedot ovat ohjeen lopussa.

5.4 Tunnistekortin väärinkäyttö

Asiakasyritys on vastuussa hallinnassaan olevista tunnistekorteista. Väärinkäytetty tunnistekortti poistetaan vaakaohjelmasta ja asiakasyritys joutuu vastaamaan väärinkäytöksestä.

6. MAKSUTAVAT

Maksaminen edellyttää aina tiliasiakassopimusta Salpamaa Oy:n kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa osoitteesta salpamaa.fi/hinnasto/tiliasiakassopimus.

7. TURVALLISUUS

Purkupaikalla tulee käyttää huomiovärisiä ja heijastimilla varustettuja työvaatteita ja turvajalkineita. Varo liikkuvia ajoneuvoja, alueella voi liikkua pyöräkoneita, kaivinkoneita, kuorma-autoja ja muita työkoneita.

Jokainen kuljettaja vastaa oman ajoneuvonsa turvallisuudesta. Alueella on tallentava videovalvonta. Jokainen kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan vastaanottoaikalla havaitsemistaan turvallisuusriskeistä välittömästi alueen hoitohenkilökunnalle. Hoitohenkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

8. YHTEYSTIEDOT

Heinolan maanvastaanottoalue
Pikijärventie 167, 18100 Heinola
p. 044 373 6026

Salpamaa Oy, 050 559 4174