

OHJE RÄLSSIN MAAN- JA LUMENVASTAANOTTOALUEEN KÄYTTÄJÄLLE

1. VASTAANOTETTAVAT MAA-AINEKSET

Rälssin maanvastaanottoalueella vastaanotetaan

- puhtaita hyötykäyttöön kelpavia maa- ja kiviaineksia
- hyötykäyttöön kelpaamatonta savea, silttiä, moreenimaata sekä isokokoisia kiviä ja lohkareita
- hyötykäyttöön edelleen toimitettavaksi asfalttia, louhetta ja humusmaita

Jätteen tuoja vastaa maa-ainesjätteen puhtauden selvittämisestä ennen niiden tuontia.

1.1 Maanvastaanottoalueelle EI SAA toimittaa

Maanvastaanottoalueelle ei saa toimittaa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maata, rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä tai asfalttijätettä.

Maanvastaanottoalueelle ei oteta vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli tällaisia maita alueelle halutaan tuoda, niistä tuojan on hyvässä ajoin ennen toimitusta esitettävä maanvastaanottoalueen vastaavalle hoitajalle luotettavat analyysitulokset ja puolueettoman laitoksen lausunto maa-ainesten haitattomuudesta.

2. VASTAANOTETTAVA LUMI

Lumenvastaanottoalueella vastaanotetaan ainoastaan puhdasta lunta. Lumi saa sisältää vähäisiä määriä hiekoitushiekkaa.

2.1 Lumenvastaanottoalueelle EI SAA toimittaa

Lumenvastaanottoalueelle ei saa toimittaa erikseen tai lumen seassa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, vaarallista jätettä, pilaantunutta maata, rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä, asfalttijätettä, öljyä tms.

3. AUKIOLOAJAT

Maan- ja lumenvastaanottoalue on auki ma-pe klo 7-20 ja la klo 9-16. Sunnuntaisin ja arkipyhäisin maa-ainesten tuonti on kielletty. Toiminta-aikarajoitus ei koske lumen tuontia alueelle.

4. AJONEUVOT

Maan- ja lumenvastaanottoalueelle voidaan ottaa maata ja lunta normaalilla maansiirtokalustolla varustetuilla autoilla (nuppi, puoliperävaunu, kasetti).

5. LAVAN MITTAAMINEN

Koska lumen hinnoittelu on kuutioperusteinen, täytyy kuljetusliikkeen ilmoittaa valmistajan kertoma lavan vesitilavuus (m³). Jos vesitilavuutta ei ole ilmoitettu, mitataan lavan koko 1 cm:n tarkkuudella:

Sisäpituus _____ cm / 100 = _____ m
Sisäleveys _____ cm / 100 = _____ m
Korkeus _____ cm / 100 = _____ m

Lavan koko (pituus [m] x leveys [m] x korkeus [m]) _____ m³

6. PUNNITUSKODIT

Mscalen punnituspalvelun käyttämistä varten kuljettaja tarvitsee älypuhelimien tai tabletin. Punnituskoodin saaminen edellyttää tiliasiakassopimusta Salpamaa Oy:n kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa osoitteesta salpamaa.fi/hinnasto/tiliasiakassopimus.

Tilauslomake punnituskoodien tilaamiseksi ja ohje kuljettajalle löytyy <https://salpamaa.fi/vastaanotto-ohjeet/mscales-punnituspalvelu/>.

Punnituskoodi lähetetään tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.

7. TOIMIMINEN MAAN- JA LUMENVASTAANOTTOALUEELLA

7.1 Kuorman tunnistaminen ja puomin avaaminen punnituskoodilla

Käytä punnituskoodia tekstiviestin linkistä tai mene osoitteeseen mscales.com/code ja kirjoita punnituskoodi.

Kirjoita rekisterinumero yhteenkirjoitettuna ilman väliviivaa, esim. ABC123. Yhdistelmäajoneuvot erotetaan kirjaimella ”-Y” esim. ABC123-Y. Lumikuutiot erotetaan väliviivalla, koska samalla ajoneuvolla voi olla erikokoisia lavoja, esim. ABC123-17.

Työmaatietokenttä on pakollinen. Kirjoita siihen työmaan numero tai osoite, kuorma on noudettu.

Punnituskoodin käyttäjä vastaa siitä, että samalla puominaukaisulla alueelle ei tule muita ajoneuvoja tai asiattomia henkilöitä. Asiattomat henkilöt tai ajoneuvot tunnistekortin käyttäjä on velvollinen ohjaamaan alueen ulkopuolelle ja/tai soittamaan poliisille.

7.2 Seuraa viitoitusta oikeaan purkupaikkaan

Maan- ja lumenvastaanottoalueen purkualueet on merkitty viitoituksella.

7.3 Toiminta purkupaikalla

Purku- ja kääntöpaikalla on turvallisesti tilaa vain yhdelle ajoneuvolle kerrallaan. Jos purkamassa on jo ajoneuvo, odota vuoroasi. Noudata varovaisuutta sekä huolellisuutta toimiessasi purkupaikalla.

Mikäli purkupaikka on täysi tai huonossa kunnossa, ilmoitathan ongelmasta Salpamaan henkilökunnalle. Yhteystiedot ovat ohjeen lopussa.

7.4 Punnituskoodin väärinkäyttö

Asiakasyritys on vastuussa hallinnassaan olevista punnituskodeista. Väärinkäytetty punnituskoodi poistetaan vaakaohjelmasta ja asiakasyritys joutuu vastaamaan väärinkäytöksestä.

8. MAKSUTAVAT

Maksaminen edellyttää aina tiliasiakassopimusta Salpamaa Oy:n kanssa. Tiliasiakassopimuslomakkeen saa osoitteesta salpamaa.fi/hinnasto/tiliasiakassopimus.

9. TURVALLISUUS

Purkupaikalla tulee käyttää huomiovärisiä ja heijastimilla varustettuja työvaatteita ja turvajalkineita. Varo liikkuvia ajoneuvoja, alueella voi liikkua pyöräkoneita, kaivinkoneita, kuorma-autoja ja muita työkoneita.

Jokainen kuljettaja vastaa oman ajoneuvonsa turvallisuudesta. Alueella on tallentava videovalvonta. Jokainen kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan vastaanottoaikalla havaitsemistaan turvallisuusriskeistä välittömästi alueen hoitohenkilökunnalle. Hoitohenkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

10. YHTEYSTIEDOT

Rälssin maan- ja lumenvastaanottoalue
Helsingintie 488, 15700 Lahti

Salpamaa Oy, 050 559 4174